



**CQOP SOA**  
COSTRUTTORI QUALIFICATI OPERE PUBBLICHE

Attestazione ex D.P.R. 34/2000  
R.E.A. Milano 0974831 Registro Imprese Milano C.F. P.IVA 03823380153  
CQOP SOA 18312/10/00 Att. Tecno 78/0000628



# EUROTHERMO s.p.a.

**T**elefono

02 90 11 96 22

**F**ax

02 90 39 04 93

**e**mail

info@eurothermo.it

**W**eb site

www.eurothermo.it

## Ripartitore di calore

L'installazione di un sistema che conteggia i consumi effettivi per appartamento e consente di regolare la temperatura ambiente per ambiente ha principalmente il vantaggio di poter gestire il proprio confort ed i propri costi in autonomia.

Oltre ad una quota fissa, ogni condomino pagherà solo l'energia che realmente avrà prelevato dall'impianto termico.

I ripartitori elettronici di spese di riscaldamento GIUSTO memorizzano i dati di consumo e lo stato su una loro memoria interna.

I dati vengono periodicamente scaricati via radio per la successiva contabilizzazione.

Il sistema radio del ripartitore Giusto è normalmente spento ed emette solo quando l'operatore effettua la lettura dal vano scala (da una a tre volte l'anno).

Durante la lettura il ripartitore emette con una intensità più di 100 volte inferiore ad un telefono cellulare (10 mW per meno di un secondo).



## Display

Messaggio	Significato	Note	
[Empty]	Niente	SPENTO	Indica che il display è spento, è attiva la modalità di basso consumo
"88:88:88"	"88:88:88"	TEST DISPLAY	Serve a verificare visivamente che tutti i segmenti del display funzionino
"E XXXX"	"E XXXX"	CONSUMO ESERCIZIO IN CORSO	Consumo dell'esercizio in corso
"d GG.MM"	"d GG.MM"	DATA CORRENTE	Data corrente. Da utilizzare per il controllo lettura.
"A AAAA"	"A AAAA"	ANNO CORRENTE	Anno corrente. Da utilizzare per il controllo lettura.
"L XXX"	"L XXX"	CODICE CONTROLLO LETTURA	Codice di controllo lettura
"F XXXX"	"F XXXX"	CONSUMO ESERCIZIO PASSATO	Consumo totale dell'esercizio passato
"FLXXXX" o "FRXXXX"	"FLXXXX" o "FRXXXX"	ULTIMA SEGNALAZIONE	Riporta il codice di segnalazione
"b GG.MM"	"b GG.MM"	DATA AZZERAMENTO CONTATORE	Visualizza il giorno e il mese in cui si azzerà il conteggio
"UX.XX.XX"	"UX.XX.XX"	VERSIONE FW	Visualizza la versione del firmware installato
"OPERAt"	"OPERAt"	STATO	Indica che lo stato di funzionamento attuale è "operativo"